#### 多重伝送装置

# FL100取扱説明書

IM FL100-14 2013.02 2版

ワンショットパルス出力ユニット: FL100-DR71S-16/P0

#### 1. はじめに

このたびは、FL100多重伝送装置をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書はFL100-DR71S-16/P0の機能、取扱方法などについて説明しています。

なお、FL100のシステム構成、仕様、および共通取扱方法については別の取扱説明書が用意されていますので併せてご覧ください。

#### ■ご注意

- ・本製品ご使用前に、本書をよく読んで正しくお使いください。
- ・本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、本製品外部に別途用意するようお願いします。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、お買い求めの代理店または当社営業まで ご連絡ください。

## ■保 証

- 保証期間は、弊社工場出荷後1年間とさせていただきます。
- ・正常なご使用状態で保証期間内に万一故障した場合は、お買い求めの代理店または当社営業へご返送ください。
- 上記以外の故障、修理に関しては、有償とさせていただきます。

## 2. 特に注意していただきたいこと

本製品および本書には、安全に関する以下のシンボルマークを使用しています。

★ 警告: 従わないと取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある注意事項が記載されています。

▲ 注意 : 従わないと本製品を損傷する恐れがある注意事項が記載されています。

## ▲警告

# ■ご使用は仕様の範囲内で

・本装置を使用する場合は、仕様の範囲内でご使用ください。仕様の範囲外でご使用される場合は本装置に関わって発生する 事故、事象への責任は負いません。

# ■点検、修理時は電源を切って

本製品の点検や修理の時は感電防止のため電源を切ってから行ってください。

## ■使用電源の種類にご注意を

- ・使用電源は型式によってAC100V~200V系とDC24V系の2種類があります。本製品の前面パネル銘板に記入さ れている電源と使用する電源が合致していることを確認してください。
- ■接地は単独にD種接地工事(第3種接地)を。
- ・本製品の接地端子「FG」は強電アースとの共用を避け、単独にD種接地工事(第3種接地)を施してください。

#### ■設計上の注意

・外部からの異常なノイズによってCPUが暴走し、出力が制御不能になることがあります。 重大な事故につながるような出力信号については外部で監視する回路を設けてください。

# ▲ 注意

#### ■設置場所は下記の場所を避けて

- ・直射日光が当たる場所、使用周囲温度が0℃から55℃の範囲を超える場所。
- ・使用周囲湿度が20%から90%を越える場所、温度変化が急激で結露するような場所。
- ・腐食性ガスや可燃性ガスのある場所。
- 本製品に直接過大な振動や衝撃が伝わる場所。

# ■取付けネジの締め付けは確実に

・ユニットの取付けネジや端子ネジは誤動作の原因にならないように確実に締め付けてください。

# ■廃棄時の注意

・製品を廃棄するときは産業廃棄物として扱ってください。

#### ■ノイズに対する配慮

・強雷関係の設備やそのケーブルなどのノイズ源からは本製品および入出力ケーブルはできるだけ難して設置してください。

# 3. 仕様

1工1束			
型式	FL100-DR71S-16/P0		
電源電圧	AC85V~264V (47~63Hz) /DC		
消費電力	10VA以下		
出力点数	16点		
出力方式	リレー接点(メイク接点)		
出力定格	最大負荷電流1回路: AC100V 0. 5A DC24V 0. 5A 最小適用負荷: DC5V 1mA		
出力動作*1	入力「OFF→ON時」:ONパルス出力 入力「ON→OFF時」:OFFパルス出力		
出力パルス幅	1 sec ± 1 0 %		
コモン	8点/コモン		
絶縁方式	機械式(リレー)		
固有仕様	電気的寿命: 10万回以上		
占有アドレス	1アドレス/ユニット		
付加機能	マスター機能、自己診断機能、誤出力防止機能		
回路構成	内 部 路 COM		

入出力表示

アドレススイッチ

モードスイッチ

ユーティリティースイッチ

ファンクションスイッチ

電源·伝送·!/O接続端子

受信

送信

(OD) (OD)

Θ

(T)

 $\Theta$ 

 $\Theta$ 

lacksquare

lacksquare

 $\Theta$ 

Θ

\*1 9項の出力動作を参照して下さい。

# 4. 各部の名称と機能

■電源接続端子(L, N)

電源を接続します。 ■伝送線(X. Y)

伝送線を接続します。

■ I / O接続端子(1から16、COM1、COM2)

I/O入出力線を接続します。

**■パワー** (POW)

電源が供給されているとき点灯します。

■レディ (RDY)

スレーブ動作時点灯します。

また、マスター動作時は点滅します。

■受信(RCV)

伝送信号受信時点灯します。

■送信(SND)

伝送信号送信時点灯します。

■アラーム (ALM)

伝送異常時点灯します。

■入出力表示

出力がON状態のとき点灯します。

■アドレススイッチ (ADDRESS)

アドレスを設定します。詳細は7項のアドレス設定方法を参照のこと。

■モードスイッチ (MODE)

特殊機能を設定します。詳細は8項のモード設定方法を参照のこと。

■ファンクションスイッチ (FUNC)

■ユーティリティープッシュスイッチ(UTIL)

一瞬押して離すとアドレスの値を表示します。3秒以上押し続けるとリセット します。

IM FL100-14 IM FL100-14

#### 5. 取り付け方法

#### ■盤内の取り付け

#### ☆温度に対する考慮


- ・熱が内部にこもらないように、通風スペースを充分とってください
- ・また発熱量の大きい機器の真上に取り付けることは避けてください。

#### ☆ノイズの影響を少なくする配慮

- ・動力線は本ユニットとできるだけ(20 cm以上を目安)離して布線してください。
- ・入出力信号線、伝送線は盤の内外とも動力機器の線とは別ダクトにして布線してください。

#### ■取り付け寸法

☆取付は、ビス (M4×□) 2個を使用してしっかり固定してください。



## 6. 配線

#### ⚠警告

- ・供給側の電源電圧が本ユニットの定格電源電圧に合致していることを確認してください。
- ・供給側の電源がOFFになっていることを確認して配線を行ってください。
- ・感電しますので通電中は電源端子に絶対に触れないでください。
- ・感電防止のためFG端子は必ず保護接地(D種接地工事)を行ってください。

#### ■電源の配線

・電源の接続およびFG端子の接続をします。

#### ■伝送線の接続

・伝送線は必ず下記のシールド付き指定ツイストケーブルをご使用ください。

CPEV-S (CPEE-S):市内対ケーブル、導体径Φ0.9

KPEV-S (KPEE-S) : 計装ケーブル、導体径0. 75mm<sup>2</sup>

- ・伝送線の配線は分岐を避け、いもづる式(デイジーチェーン)で行ってください。
- ・伝送線の両端には、必ず終端抵抗器を入れてください。

終端抵抗器は、1回のご注文単位で2個同梱してあります。不足の場合は弊社営業までお申し付けください。

# ■ I /O接続



# 注意 コイルオフ時のサージ防止について

接点出力でリレーを駆動する場合、コイル電流オフ時にコイルより発生する 逆起電力は、FL100ユニットの誤動 作の原因になります。

対策として、サージ吸収回路を内蔵した リレーを選定するか、コイル両端にサージ 吸収素子を接続してください。サージ吸収 素子には交流にはバリスタ、直流リレーに はダイオードが有効です。

## 7. アドレス設定方法

☆ユニットアドレスの割付に従い、アドレススイッチ (左側が上位、右側が下位) を16進数で設定してください。 ☆アドレス設定は電源を切った状態で行ってください。

#### ■設定上の注意

- ユニットアドレスは00hからEFh迄が有効です。
- ユニットのアドレスを重複して設定すると伝送できません。
- ・電源投入後、アドレススイッチを変更(動かす)すると、警告のためALMランプが点灯します。
- アドレスを変更した場合は、リセットをしてください。

## 8. モード設定方法

設定を変えることにより下記の機能が有効になります。

MODE	機能	出荷時設定	
1	OFF:スレーブ動作 ON:マスター動作	OFF	
2	OFF:モード2 ON :モード1	OFF	
3	OFF: 誤出力防止機能あり ON : 誤出力防止機能なし	OFF	
4	OFFに固定	OFF	

#### ■マスター機能について


☆同じ伝送線路の系統に接続されるユニットの内、1台をマスターに設定する必要があります。 設定するユニットは割り付けたアドレスの最大値でなければなりません。 なマスターインタフェース (MF) と組み合わせて使用する場合は、マスターの設定は不要です。 ☆マスター機能が設定されるとユニットのRDY (レディ) ランプが点滅します。

## 9. 出力動作

モード設定を変えることにより以下の機能が有効になります。


#### ■ 干 — ド 1

伝送エラーおよびポーリング停止検出時に、ONパルス出力後状態にある端子に対応するOFFパルス出力端子にパルスを出力します。




#### ■モード2

伝送エラーおよびポーリング停止検出時に、現在の出力状態を保持します。



IM FL100-14


## ■データと出力の関係



出力データビット	出力		
田ガナーメレット	ONパルス	OFFパルス	
0	OUT1	OUT2	
1	OUT3	OUT4	
2	OUT5	OUT6	
3	OUT7	OUT8	
4	OUT9	OUT10	
5	OUT11	OUT12	
6	OUT13	OUT14	
7	OUT15	OUT16	

## ■誤出力防止機能

データ出力するときは、伝送データ16ビットのうち上位8ビットに出力データ8ビットのビット反転した値をセットして下さい。 本機は、データを受信したときに上位8ビットが下位ビットの反転した値であるときだけ正しいデータと判断してデータ出力します。この機能により VITY-LINERシステムに渡されたデータが万一誤っていた場合でも誤出力することを防止できます。 尚、MODE-3の設定により本機能の有効/無効が選択できます。



# 10. 自己診断機能

☆本ユニットは、自己診断機能を持っています。自己診断機能を実行させることにより、ユニット単体でそのユニットが正常であるかどうかの 参考になります。

# ■自己診断の実行方法

伝送線、入出力信号線をユニットから外します。次にユーティリティースイッチを押した状態で電源を入れると自己診断が開始します。

# ■自己診断の結果

・正常状態

POW点灯、

RDY・ALM消灯

RCV・SND点滅

異常状態

A LMが点灯すると異常です。